


# スイッチ



アイドリングストップモード切り換えスイッチ

- IDLING STOP: アイドリングストップ・システム作動
- IDLING: アイドリングストップ・システム解除

▶ P.23

⚡ スタータースイッチ

↔ ウィンカー(方向指示器)スイッチ  
▶ 解除はスイッチを押して行います。

📢 ホーンスイッチ

ヘッドライト(前照灯)上下切り換えスイッチ

- ≡D(HI): ヘッドライトが上向き
- ≡D(LO): ヘッドライトが下向き