

## オイルの補給

オイルの油面が低い場合は、推奨オイルをボルト穴の下端まで補給してください。

- 上限を超えて補給しない
- ごみが入らないようにする
- オイルをこぼしたときは完全に拭き取る

### アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨トランスミッションオイルやオイルの選びかたについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶ P. 44

## オイル漏れの点検

トランスミッションのケースなどから、オイルが漏れていないことを確認します。