

メーター 前ページの続き

4 モードボタンを押し続け、設定を決定する。同時にオドメーター表示に切り換わる。

- ▶ メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できます。
- ▶ 設定した交換時期は再調整するまで引き継がれます。
- ▶ 30 秒間操作がない場合、オドメーター表示に切り換わり、設定は無効となります。
- 新しく設定した交換時期よりも、エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** リセット後からの走行距離が大きい場合、エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が点灯します。

操作ガイド

例



- エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** の初回リセット前かつ総走行距離が 1,000 km 以上の場合も、エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が点灯します。

例

