


燃料補給



燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下
端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：4.5ℓ

■ 燃料についての注意 ◀P.8

燃料タンクキャップの開けかた

- 1 燃料タンクリッドを開ける。
- 2 キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャッ
プを開ける。