

ア	安全運転のために 5 安全に関する表示について 表2
イ	色物部品をご注文のとき 40 インナーラック 15
ウ	運転する前に(安全運転のために) 5
エ	エアクリーナエレメントの交換 55 エンジンオイルの補給 49 エンジンオイルの量の点検 48 エンジンが始動しないとき 35 エンジンのかけかた 19
オ	オドメータ ⇒ 積算距離計 14
カ	改造(安全運転のために) 11 各部の名称 2~4 ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給 28 簡単なメンテナンス 44
キ	キックスタータペダル 22
ク	車のお手入れ 32

ケ	計器類 14 警告灯 14 ケーブル類のラバーブーツの点検 56
コ	コンビニフック 15
サ	サービスデータ 58
シ	シート 16 シャッター 30 主要諸元 57 書類入れ 18
ス	スイッチの使いかた 21 スタータスイッチ 21 スタートするとき 23 スピードメータ ⇒ 速度計 14
セ	積算距離計 14 前照灯上下切換えスイッチ 24
ソ	装備の使いかた 12 速度計 14 速度警告灯 14
タ	タイヤの点検 46 正しい走りかた 24

ご使用の前に

装備の
使いかた

乗って
みよう!

こんな
ときは...

メンテナ
ンス
について

車両情報

さくいん