

<b>ア</b>	安全運転のために	5
	安全に関する表示について	表2
<b>イ</b>	色物部品をご注文のとき	42
	インナーラック	17
<b>ウ</b>	運転する前に(安全運転のために)	5
<b>エ</b>	エアクリーナエレメントの交換	57
	エンジンオイルの補給	52
	エンジンオイルの量の点検	50
	エンジンが始動しないとき	37
	エンジンのかけかた	21
<b>オ</b>	オドメータ ⇒ 積算距離計	16
<b>カ</b>	改造(安全運転のために)	11
	各部の名称	2~4
	ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給	30
	簡単なメンテナンス	46
<b>キ</b>	キックスターペダル	24
<b>ク</b>	車のお手入れ	34

<b>ケ</b>	計器類	16
	警告灯	16
	ケーブル・ワイヤ類	58
<b>コ</b>	コンビニフック	17
<b>サ</b>	サービステータ	60
<b>シ</b>	シート	18
	シャッター	32
	主要諸元	59
	書類入れ	20
<b>ス</b>	スタータスイッチ	23
	スタートするとき	25
	スピードメータ ⇒ 速度計	16
<b>セ</b>	積算距離計	16
	前照灯上下切換えスイッチ	26
<b>ソ</b>	装備の使いかた	13
	速度計	16
	速度警告灯	16
<b>タ</b>	タイヤの点検	48
	正しい走りかた	26

使用前に

装備の  
使いかた

乗って  
みよう！

こんな  
ときは...

メンテナンス  
について

車両情報

さくいん