

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくために、日常のお車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行っていただく日常点検と、1年毎(12か月毎)、2年毎(24か月毎)の定期点検整備を設けてあります。

安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

### 警告

点検整備の方法を正しく行わないことや、不適當な整備、未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

- 点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
- 異状箇所は乗車前に修理してください。

各点検、メンテナンス等については、以下のページをご覧ください。

部品を注文するとき	41
1か月目点検について	41
日常点検	43
定期点検	44
簡単なメンテナンス	45
ブレーキ	45
タイヤ	47
エンジンオイル	49
ファイナルリダクション	52
バッテリー	53
ヒューズ	55
エアクリーナ	56
ケーブル・ワイヤ類	57
ブレーザーレン	58