

## Bakım Gereklilikleri

Lastiklerinizi servisinizde deęiřtiriniz. Tavsiye edilen lastikler, hava basınçları ve minimum diř derinlięi için, "Teknik Özellikler" kısmına bakınız.

➤ S. 146

Her lastik deęiřtirmenizde ařaęıdaki kılavuzları takip ediniz.

- Tavsiye edilen lastikleri veya aynı boyuta, yapıya, hız derecesine ve yükleme aralıęına sahip eřdeęlerini kullanınız.
- Lastik takıldıktan sonra tekerleklerin balans ayarını Honda Orijinal balans aęırlıkları veya eřdeęleri ile yapınız.
- řambriyelsiz lastiklerin iine řambriyel takmayınız. Ařırı ısı oluřumu řambriyelin patlamasına yol aabilir.
- Bu motosiklette sadece tubeless lastik kullanınız. Jantlar řambriyelsiz lastiklere gre tasarlanmıřtır ve ani hızlanma veya frenlemelerde řambriyelli lastik janttan kayabilir ve lastięin patlamasına yol aabilir.

**⚠ UYARI**

Motosikletinize yanlıř lastiklerin takılması yol tutuřunu ve dengeyi olumsuz şekilde etkileyebilir ve ciddi şekilde yaralanabileceęiniz veya lebileceęiniz bir kazaya sebep olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını kullanınız.