

## Strumentazione *(Segue)*

### Consumo chilometrico medio

Visualizza il consumo chilometrico medio a partire dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale.

Il consumo chilometrico medio viene calcolato in base al valore visualizzato dal contachilometri parziale (A o B) selezionato.

Intervallo di misurazione:

Da 0.0 a 299.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L).

- Visualizzazione iniziale: viene visualizzato "---.-".
- Se il valore calcolato è 299,9 L/100km (km/L, mile/L o mile/gal) o più: viene visualizzato "299.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L)".
- Se il valore calcolato è inferiore a 0,1 L/100km (km/L, mile/L o mile/gal): viene visualizzato "0.0 L/100km (km/L, mile/L o mile/gal)".

Quando viene visualizzato "---.-", recarsi in concessionaria per l'assistenza.

**Per azzerare il consumo chilometrico medio:** ➔ **P.28**