

Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

Importanza della manutenzione	P. 70	Sfiato basamento	P. 101
Programma di manutenzione	P. 71	Altre regolazioni	P. 102
Elementi essenziali della manutenzione	P. 74	Registrazione del puntamento del faro.....	P. 102
Attrezzi	P. 85	Regolazione della sospensione posteriore	P. 103
Rimozione e installazione dei componenti della		Regolazione dell'altezza del parabrezza.....	P. 104
carrozzeria	P. 86	Altra sostituzione	P. 105
Batteria	P. 86	Sostituzione della batteria della Honda SMART	
Coperchio batteria	P. 87	Key	P. 105
Candela	P. 88		
Olio motore	P. 90		
Refrigerante	P. 94		
Freni	P. 97		
Cavalletto laterale	P. 99		
Acceleratore	P. 100		