



▮ Faro/indicatori di direzione anteriori/luci di posizione



Il faro/gli indicatori di direzione anteriori/le luci di posizione utilizzano diversi LED. Se un LED non si accende, rivolgersi alla propria concessionaria per la riparazione.

▮ Luce di stop/luce di posizione posteriore/indicatori di direzione posteriori/luce targa



La luce di stop/la luce di posizione posteriore/gli indicatori di direzione posteriori utilizzano numerosi LED. La luce della targa utilizza un solo LED. Se un LED non si accende, rivolgersi alla propria concessionaria per la riparazione.