

## Chiavi

### Chiave di emergenza

La chiave di emergenza viene utilizzata in caso di emergenza.

- Per sbloccare la sella. ➤ P. 117
- Per sbloccare il commutatore di accensione  
➤ P. 119

Non conservare la chiave di emergenza negli scomparti.

