

目次

安全運転のために	4	パッシンググライトスイッチ	22
各部の名称	11	方向指示器スイッチ	23
メータの見かた、使いかた	13	装備の使いかた	24
計器類	13	ヘルメットホルダ	24
速度計(スピードメータ)	13	ハンドロック	25
積算距離計(オドメータ)	13	シート	26
区間距離計(トリップメータ)	13	リヤカウル	27
エンジン回転計(タコメータ)	14	書類入れ	28
水温計	15	携帯工具入れ	28
警告灯・表示灯	16	ブレーキペダルの高さ調整	29
速度警告灯	16	ブレーキレバーの距離調整	30
オイル警告灯	16	リヤクッションの強さ調整	31
方向指示器表示灯	17	ガソリンの補給	32
前照灯上向き表示灯(ハイビーム)	17	燃料コック	33
パイロットランプ)	17	正しい運転操作	34
ニュートラル表示灯	17	エンジンのかけかた	34
スイッチの使いかた	18	チェンジのしかた	37
メインスイッチ	18	走りかた	38
前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ	19	ブレーキの使いかた	40
エンジンキルスイッチ	20		
スターボタン	21		
ホーンボタン	21		