


## 正しい運転操作


- ③スロットルグリップを回さずに、スタートタッチを押します。

エンジンがかかるまで、スタートタッチを押してください。

- エンジンが暖まっているときは、エンジンがスイッチを押しても、エンジンがかからない。このような場合は、スロットルグリップを1／8～1／4ほど回すとかかりやすくなります。



- ④エンジンが冷えているときは、エンジンがかかってからしばらくの間、そのまま暖機をしてください。



- 長時間ご使用にならなかつた場合や、ガス欠をしたときにガソリンを補給してもエンジンがかかりにくことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタートスイッチを普段より多目に使用してください。
- バッテリ上がりを防ぐため、スタートモータは連続して15秒以上回さないでください。15秒以上回してもエンジンが始動しなかつたときは、10秒以上待って再度スタートタッチを押してください。

- アドバイス**
- エンジンが回転しているときはスタートタッチを押さないでください。エンジンに悪影響を与えます。