

ホンダ車をお買いあげいただきありがとうございます。

お買いあげになりましたら、ホンダ販売店にて「取扱説明書」「整備手帳」

「セーフティポイント」を受け取り、下記の説明を受けてください。

- ★お車の正しい取扱い方
- ★保証内容と保証期間
- ★車両受領書・保証書受領書記入・捺印
- ★点検・整備について

DIO XR バいは、本格的なオフロード走行を旨として造られたものではありません。(ジャンプなど無理な走行は、おやめください。)

より快適に、より安全にお乗りいただくために、この説明書をぜひお読みください。また整備手帳、セーフティポイント(安全にお乗りいただくためのアドバイス)もぜひお読みください。

※車をゆずられる場合、次の持主のために本書を車につけておいてください。

- 車両の仕様、その他変更により、本書のイラストなどが実車と異なる場合がありますのでご了承ください。



リサイクルペーパーを使用しております。

タ	タイヤの点検(運行前点検).....25	ヒ	ヒューズの交換.....41
	タイヤの点検(6か月点検).....32		表示灯.....8
	正しい運転操作.....16		
	正しい走りかた.....20	フ	服装.....6
ト	灯火装置の点検(運行前点検).....27		フレーム号機.....44
	灯火装置の点検(6か月点検).....36		ブレーキ液の補給.....39
	灯火装置、方向指示器の作用の点検.....36		ブレーキシューの点検.....38
	灯火装置、方向指示器の点滅具合、汚れ、損傷の点検.....27		ブレーキの点検(運行前点検).....24
	止りかた.....21		ブレーキの点検(6か月点検).....30
	トランク.....14		ブレーキパッドの点検.....31
	トランスミッションオイルの点検.....9		ブレーキレバーの遊びの調整.....37
			ブレーキロックレバー.....15
ナ	ナンバプレートへの汚れ、損傷の点検.....28	ヘ	ヘッドライト上下切換えスイッチ.....10
ニ	荷物.....7		ヘルメットホルダ.....13
ネ	燃料計.....8	ホ	方向指示器スイッチ.....10
	燃料の補給.....26		方向指示器の点検(運行前点検).....27
	燃料の量の点検.....26		方向指示器の点検(6か月点検).....36
	燃料漏れの点検.....36		方向指示器表示灯.....8
			ホーンボタン⇄警音器ボタン.....10
ハ	バッテリー液量の点検.....33	マ	マフラの純正について.....6
	バッテリーターミナル部の清掃.....40		
	バッテリーの脱着.....40	メ	メインスイッチ.....9
	反射器の汚れ、損傷の点検.....28		メータの見かた、使いかた.....8
	ハンドロック.....11	ロ	6か月点検.....29