


ブレーキロックレバー




《かけかた》

- ① 後輪用ブレーキレバーを強く握ります。
- ② ブレーキロックレバーを矢印の方向に動かしてブレーキレバーにセットしながら、ブレーキレバーを放せば、後輪はロックします。

注意

- 後輪ブレーキの調整が正しく行われていないとロックできません。
(31ページ参照)

書類入れ



シート裏側に書類入れがあります。取扱説明書や整備手帳は、ここに保管してください。

注意

- キーをトランク内に置き忘れた状態でシートを下げると、自動的にロックされ、キーを取り出すことができなくなりますのでご注意ください。

《外しかた》

- ① 後輪用ブレーキレバーを強く握ると、自動的にロックレバーが外れます。
- ② 後輪用ブレーキレバーから手を放せば、後輪ロックは外れます。