


計器類

オイル残量警告灯

方向指示器表示灯

速度計  
(スピードメータ)

速度警告灯



積算距離計  
(オドメータ)

燃料計

速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100mの単位です。

燃料計

燃料タンク内のガソリンの量を示します。指針が赤ワクに入りかけたときは、早めにガソリンを補給してください。

燃料計の指針が赤ワクに入りかけたときの燃料有効残量：約 2.0ℓ

警告灯・表示灯

オイル残量警告灯

オイルタンク内のオイルが少なくなると点灯します。点灯したら、できるだけ早目にオイルを補給してください。

オイルの補給は、19 ページ参照。

⚠️ アドバイス

- オイルは切らさないでください。オイル残量警告灯が点灯したまま走行するとオイルが切れエンジンがこわれます。

速度警告灯

速度が30 km/h を越えると、点滅します。

方向指示器表示灯

方向指示器スイッチを操作させると方向指示器ランプと同時に表示灯が点滅し、作動表示音が鳴り、作動を表示します。