


ハンドルロック

ハンドルロック



盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。
 チェーンロック等のご使用もおすすめします。

《かけかた》

ハンドルを左にいっぱいにきります。
 メインスイッチのキーをいっぱいまで押し込み、“OFF”から“LOCK”の位置まで回します。
 ロックがかかりにくい場合は、多少ハンドルを左右に動かしてください。

《外しかた》


メインスイッチのキーをいっぱいまで押し込み、“LOCK”から“OFF”に回すとロックが解除されます。

知 識

- “LOCK”の位置で、ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを左右に軽く動かして確認してください。
- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。

コンビエンスフック

コンビエンスフック



ハンドル下方にコンビエンスフックがあります。

コンビエンスフックの
 最大荷物重さ：1.5 kg

コンビエンスフックには、車体からはみ出したり、足に当たるような大きな荷物はかけないでください。走行やハンドル操作に支障をきたすことがあります。