

燃料とエンジンオイルの補給

燃料の補給

《使用燃料》

無鉛ガソリン

ガソリンの補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。

警告

ガソリンは、燃えやすくヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

- エンジンを止めてください。また、裸火、火花、熱源などの火元を遠ざけてください。
- 燃料補給は、必ず屋外で行ってください。
- こぼれたガソリンは、すぐに拭き取ってください。

《補給のしかた》

1. メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクリッドを開けます。



2. 燃料タンクキャップを左に回してキャップを開けます。
3. ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

4. 燃料タンクキャップは右に回すとしまります。タンクキャップの“△”マークとフロア上面の“△”マークが合うところまで確実に回してください。

5. 燃料タンクリッドを閉じ、キーを左に回して抜きます。

燃料タンクキャップ

“△”マーク

