

# 各部の名称

モード切換えスイッチ (P.19)  
(FAZE TYPE-S)

右ブレーキレバー

右インナーボックス  
(P.49)

ガソリン注入口 (P.57)

メインスイッチ (P.38)

バッテリー (P.96)  
メインヒューズ (P.100)  
ヒューズボックス (P.100)

ラジエーターリザーバ  
タンク (P.93)

後席用ステップ

エアリーナ  
エレメント  
(P.105)

オイルレベルゲージ  
(P.88)

ブリーザードレン  
(P.109)

