

正しい運転操作

エンジンのかけかた

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれていきます。エンジンは、風通しの良い場所だけでてください。

エンジン始動は、60 - 61 ページの「始動手順」に従って行ってください。

- エンジンをかける前に、オイル、ガソリンなどの点検をしましたか。
必ず点検を行ってください。
(日常点検は、75 ページ参照)
- エンジンをかけるときは、必ずメインスタンドを立ててください。
- 急な飛び出しを防ぐために始動時は、必ず左ブレーキレバーを強く握った状態で行ってください。
- 左ブレーキレバーを強く握った状態でないとスターターモーターは回転しません。