

4. スクリューBを外し、バッテリーバンドを外します。
5. ①側コード端子のボルトを外し、①側コードを外します。
6. ターミナルカバーをめぐり、④側コード端子のボルトを外し、④側コードを外します。
7. テープを持ち上げてバッテリーを引き出します。
8. 手で支えながらバッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に④側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

