

表示灯・警告灯

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。

ニュートラル表示灯


メインスイッチが“●”(ON)で、チェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

速度警告灯

速度が30 km/h を越えると、点滅します。

方向指示器表示灯

ニュートラル表示灯



速度警告灯