


Органы управления и функции

Выключатель фары



ЛЕВАЯ РУКОЯТКА



(1) выключатель фары

☀ ON Положение ON (ВКЛ)

● OFF Положение OFF (ВЫКЛ)

(2) переключатель ближнего и дальнего света фары

≡ D HI Положение HI (Дальний свет фар)

≡ D LO Положение LO (Ближний свет фар)

(3) кнопка звукового сигнала

Выключатель фары (1) служит для включения (☀) и выключения (●) фар. Для включения или выключения фары переведите выключатель в положение ON ☀ (ВКЛ) или OFF (●) (ВЫКЛ), соответственно.

Переключатель ближнего и дальнего света фары



Данный выключатель служит для переключения ближнего и дальнего света фар. Положение HI (≡ D) соответствует дальнему свету фар, положение LO (≡ D) соответствует ближнему свету фар.

Кнопка звукового сигнала

Нажмите на кнопку (3) для включения звукового сигнала.