

タ	
タイヤ	44
ダウンシフティングブリッピング コントロール	33
タコメーター	14
チ	
駐車	6
テ	
デュアルクラッチトランスミッション	30
点検	
定期点検	38
日常点検	37
電装部品のトラブル	65
ト	
時計	17, 18
トリップメーター	17, 18
ネ	
燃料	
燃料計	15

使用燃料	34
燃料タンク容量	34
燃料残量	15
燃料補給	34

ハ

パーキングブレーキ	53
パーキングブレーキ警告灯	20
パーキングブレーキレバー / リリースボタン	24
廃棄	73
バッテリー	40, 48
ハンドルロック	23, 25

ヒ

表示灯	
HISS 表示灯	21
ギアポジション表示灯	16, 19
ニュートラル表示灯	21
ハイビームパイロットランプ表示灯	21
方向指示器表示灯	21
ヒューズ	41, 65