

## オドメーター(TOTAL)および トリップメーター(TRIP A / B)

B ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：B ボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離

### 時計の合わせかた

- 1 Bボタンを押しながらメインスイッチをONにする。B ボタンは、初期表示が終了し時の表示が点滅するまで押し続ける。



- 2 B ボタンを押し、時を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 3 A ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 4 B ボタンを押し、分を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 5 A ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。  
▶ メインスイッチを OFF にすることでも設定を確定できます。  
▶ 設定中に 30 秒間操作がない場合、設定は無効となります。