

TCS(トラクションコントロールシステム)警告灯

警告灯が以下のような状態になった場合、TCS(トラクションコントロールシステム)の異常が考えられますので、Honda販売店にご相談ください。

- 走行中に点灯したとき
- メインスイッチをONにしても点灯しないとき
- 10 km/h 以上で走行しても消灯しないとき

警告灯が点灯した場合でも走行は可能です。
(TCS は作動しません)

- ▶ TCS 作動中に警告灯が点灯したときは、一度スロットルグリップを完全に閉じることで、通常の状態に戻ります。

TCS 警告灯が消灯した状態で、メンテナンススタンドを立てるなどして後輪を空転させた場合、警告灯が点灯する場合があります。この場合はメインスイッチをOFFにし、再度メインスイッチをONにします。警告灯が点灯し、速度が約10 km/hに達して消灯すれば正常です。