


Проверка тормозных колодок

Проверьте состояние канавок-индикаторов износа тормозных колодок. Тормозные колодки, на которых не просматривается канавка-индикатор, подлежат немедленной замене.



Тормоза ► Проверка тормозных колодок

1. Передний тормоз

- Осмотрите тормозные колодки с передней стороны тормозного суппорта. Всегда осматривайте колодки в обоих (левом и правом) передних суппортах. Тормозная колодка А левого суппорта является компонентом комбинированной тормозной системы.
- Поэтому износ тормозной колодки А может отличаться от износа другой тормозной колодки левого суппорта.

2. Задний тормоз

Осмотрите тормозные колодки с задней правой стороны мотоцикла.

При необходимости замены тормозных колодок обратитесь к официальному дилеру Honda. Всегда меняйте левые и правые тормозные колодки одновременно.