

# Техническое обслуживание

Прежде чем выполнять какие-либо сервисные работы обязательно внимательно прочтите разделы “Важность технического обслуживания” и “Основы правильного обслуживания” данного Руководства. Технические данные касающиеся обслуживания приведены в разделе “Технические характеристики”.

<b>Важность технического обслуживания</b> .....	<b>Стр. 49</b>
<b>Регламент технического обслуживания</b> .....	<b>Стр. 50</b>
<b>Основы правильного обслуживания</b> .....	<b>Стр. 53</b>
<b>Комплект инструментов</b> .....	<b>Стр. 62</b>
<b>Снятие/установка компонентов</b> .....	<b>Стр. 63</b>
Седло .....	Стр. 63
Фиксатор .....	Стр. 64
Кожух главной передачи .....	Стр. 64
Правый теплоотражатель двигателя и правый нижний обтекатель .....	Стр. 65
Аккумуляторная батарея .....	Стр. 67
<b>Моторное масло</b> .....	<b>Стр. 68</b>

<b>Охлаждающая жидкость</b> .....	<b>Стр. 74</b>
<b>Тормоза/Сцепление</b> .....	<b>Стр. 76</b>
<b>Боковой упор</b> .....	<b>Стр. 80</b>
<b>Масло в главной передаче</b> .....	<b>Стр. 81</b>
<b>Акселератор</b> .....	<b>Стр. 82</b>
<b>Другие регулировки</b> .....	<b>Стр. 84</b>
Рычаги сцепления и тормозов .....	Стр. 84
Передняя подвеска .....	Стр. 85
Задняя подвеска .....	Стр. 86
Регулировка направления светового лучка фары .....	Стр. 88
Концевой выключатель стоп-сигнала .....	Стр. 88
Высота ветрового щитка .....	Стр. 89