

Пункт	Осмотр перед поездкой. ➔ Стр. 53		Периодичность проведения работ*1					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
			1000 км	1	12	24	36				48
			1000 миль	0,6	8	16	24				32
Топливопровод					I	I	I	I	I		-
Уровень топлива в баке		I									46
Функционирование дроссельной заслонки		I			I	I	I	I	I		82
Воздушный фильтр*2						R		R			-
Свеча зажигания						I		R			-
Зазор клапанов						I		I			-
Моторное масло		I		R	R	R	R	R	R		68
Масляный фильтр				R	R	R	R	R	R		69
Масляный фильтр сцепления			VFR1200XD	R		R		R			72
Частота холостого хода				I	I	I	I	I	I		-
Охлаждающая жидкость двигателя*3		I			I	I	I	I	I	3 года	74
Система охлаждения					I	I	I	I	I		-
Система подачи воздуха холостого хода					I	I	I	I	I		-

Уровень технического обслуживания:



Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту мотоциклов Honda.



Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице



Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)



Замена

Работы по очистке, регулировке и смазке выполняются по отдельному нормативу и не входят в норму времени ответственного на проведения ТО.

См. продолжение