

ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

Индикаторы располагаются на приборной панели. Их назначение изложено в таблицах на следующих страницах.

- (1) Тахометр
- (2) Красная зона тахометра
- (3) Индикатор антиблокировочной системы (ABS) (VFR-ABS)
- (4) Индикатор дальнего света фар
- (5) Индикатор системы управления двигателем PGM-FI
- (6) Индикатор правого указателя поворота
- (7) Правый многофункциональный дисплей
- (8) Кнопка RESET (СБРОС)
- (9) Индикатор системы иммобилайзера (HISS)
- (10) Кнопка системы иммобилайзера HISS
- (11) Кнопка SELECT (ВЫБОР)
- (12) Левый многофункциональный дисплей
- (13) Индикатор левого указателя поворота
- (14) Индикатор падения давления масла
- (15) Индикатор температуры охлаждающей жидкости
- (16) Индикатор нейтральной передачи

