

<b>(№ позиции) Наименование</b>	<b>Назначение</b>	
(5) Индикатор системы управления двигателем PGM-FI (красного цвета)	Загорается при нарушениях функционирования системы PGM-FI (системы электронного впрыска топлива). Также должен загораться на несколько секунд, а затем гаснуть, при включении зажигания, если выключатель двигателя находится в положении RUN (РАБОТА). В любых других случаях высвечивания индикатора снизьте скорость и как можно скорее доставьте мотоцикл к официальному дилеру компании Honda.	
(6) Индикатор правого указателя поворота (зеленый)	Мигает при включении правого указателя поворота.	
(7) Правый многофункциональный дисплей	Дисплей имеет следующие функции; Данный дисплей показывает исходный режим индикации ( стр. 18)	
	Указатель пробега за поездки А и В	Показывает пробег за поездку (стр. 22).
	Одометр	Показывает общий пробег (стр. 22).
	Указатель уровня топлива	Показывает приблизительный остаток топлива в баке (стр. 19).
	Цифровые часы	Показывают часы и минуты (стр. 24).