

<b>(№ позиции) Наименование</b>	<b>Назначение</b>
(13) Индикатор указателя левого поворота (зеленый)	Мигает при включении левого указателя поворота.
(14) Индикатор падения давления масла в двигателе (красного цвета)	<p>Загорается, когда давление масла в двигателе падает ниже нормального значения, а так же при включении зажигания, когда двигатель не работает. Гаснет после запуска двигателя, кроме случаев кратковременного мигания, которое может возникнуть при работе прогретого двигателя на оборотах близких к холостому ходу.</p> <p style="text-align: center;"><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Эксплуатация двигателя при недостаточном давлении моторного масла может привести к выходу двигателя из строя.</p>