

### Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива жидкокристаллического дисплея (1) с помощью градуированной шкалы отображает приблизительное количество топлива в топливном баке.



При появлении на дисплее деления F (2) количество топлива в баке, включая резерв, составляет:

22,0 л

Если указатель показывает деление E (3), это означает, что уровень топлива низок и необходимо как можно скорее заправить бак топливом.

При этом количество топлива в баке вертикально стоящего мотоцикла составляет приблизительно:

3,6 л



- (1) Дисплей указателя уровня топлива
- (2) Деление F
- (3) Деление E