



6. Ослабьте правый и левый стопорные болты (7) и выверните осевой болт (8).
7. Извлеките переднюю ось (9) и снимите переднее колесо.



(7) Стопорные болты

(8) Осевой болт

(9) Передняя ось