



7. Измерьте зазор (10) между каждой из поверхностей левого тормозного диска (11) и корпусом левого тормозного суппорта (12) (не тормозными колодками) с помощью щупа на 0,7 мм (13) (см. рисунок).



(10) Зазор
(11) Тормозной диск

(12) Корпус суппорта

(13) Щуп