



Прочие предупредительные сигнализаторы

Неисправность указателя уровня топлива

При неисправности топливной системы на дисплее указателя уровня топлива отобразятся индикаторы, показанные на рисунках.

Если это произошло, обратитесь к официальному дилеру Honda как можно быстрее.



Неисправность индикатора системы подогрева ручек

При неисправности системы подогрева ручек пиктограмма состояния системы подогрева ручек начнет мигать.

Если «Е-1», «Е-2» и «Е-3» будут продолжать мигать, обратитесь к официальному дилеру как можно быстрее.

