


■ Стоп-сигнал/задний фонарь



В стоп-сигнале, задних указателях поворота и задних габаритных огнях используются несколько светодиодов. Если какой-либо из светодиодов не загорается, обратитесь к официальному дилеру Honda.

■ Передние указатели поворота

1. Выкрутите винт.
2. Поднимите зеркало заднего вида.



3. Осторожно снимите крышку зеркала заднего вида так, как показано на рисунке.

