

# Алфавитный указатель

► от А до Д

ABS (антиблокировочная система).....	13
Индикатор .....	35, 97

## A

Аккумуляторная батарея.....	54, 71
Крышка батареи .....	70
Акселератор.....	85
Антипробуксовочная система .....	15
Выключатель.....	36
Индикатор включения .....	35, 98
Индикатор отключения .....	35

## B

Багажный отсек .....	44
U-образный блокиратор колеса.....	45
Держатель шлема.....	44
Комплект инструментов.....	45
Пакет для документов .....	45
Петля для крепления багажа.....	46
Руководство пользователя.....	45
Бензин .....	43
Блокировка руля.....	38
Боковой упор .....	81

## В

Весовые ограничения.....	17
Выключатель аварийной сигнализации .....	37
Выключатель стоп-сигнала.....	80

## Г

Горят сигнализаторы неисправности .....	96
Грузоподъемность.....	17

## Д

Датчики.....	20
Двигатель	
Выключатель двигателя .....	37, 41, 117
Запуск.....	41
Масляный фильтр.....	74
Моторное масло .....	56, 72
Номер .....	127
Остановка.....	117
Перегрев .....	95
Держатель шлема.....	44
Дополнительное оборудование.....	16