

Kalan yakıtla kat edilecek mesafe göstergesi & Ortalama hız



Kalan yakıtla kat edilecek mesafe göstergesi & Ortalama hız

SET düğmesi mevcut yakıt sarfiyatı, ortalama yakıt sarfiyatı ve ortalama hız arasında geçiş yapar.



Mevcut yakıt sarfiyatı

Mevcut ya da anlık yakıt sarfiyatını gösterir. Görüntüleme aralığı: 0,1 ila 99,9 km/L (L/100km, mil/L veya mil/gal)

- Hızınız 7 km/s'nin altında iken: "--.-" görünür.
- 0.1 km/L (L/100km) veya daha düşük ya da 99.9 km/L (L/ 100km)'den daha fazla iken: "--.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "--.-" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.