


Ekipmanın Saklanması

Kask askısı

Kask askısı arka selenin altındadır. Kask teli takım çantasının içerisinde saklanır. ➤ S. 51



► Kask askısını sadece park halinde kullanınız.

► **Ön selenin çıkarılması** ➔ S.76

⚠ UYARI

Kask askıya takılı şekilde sürüş yapmak arka tekerin veya süspansiyonun çalışmasını engelleyebilir ve ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Kask askısını sadece park halinde kullanınız. Kaskınız kask askısına takılı iken motosikletinizi kullanmayınız.