



Alçak sele konumunu ayarlarken:

Ön seleyi, yuvalarını ön yan desteklerle ve tırnağını ön orta destekle hizalayarak takınız.

Düşük konum:

2. Burçları ve civataları takınız.
3. Montaj civatalarını iyice sıkınız.
4. Ön sele tırnağının ve ayar plakalarının montaj konumlarının aynı sele pozisyonunda olduğundan emin olunuz.

► S. 107



5. Arka seleyi yerine takınız.
Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.

Ön sele yükseklik ayarı için, "Ön Sele Yüksekliğinin Değiştirilmesi" kısmına bakınız. ► S. 105