

Motor Yağının ve Filtresinin Değiştirilmesi

Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

Motosikletinizin modeline uygun olarak, yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

UYARI

Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

1. II ED tipi

Sağ ve sol alt grenajı çıkarınız. ► S. 77

II U tipi

Sağ alt grenajı çıkarınız. ► S. 77

2. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
3. Kontaklı **○** (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
4. **II ED tipi**
Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz yan ayağı indiriniz.
II U tipi
Motosikleti orta sehpa da sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
5. Tahliye civatalarının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.