

Göstergeler (devam ediyor)

← Sol sinyal göstergesi

Kontak anahtarı | (Açık) konumuna alındığında kısa süre yanar.

⇒ Sağ sinyal göstergesi

Kontak anahtarı | (Açık) konumuna alındığında kısa süre yanar.



📶 Honda SMART Anahtar göstergesi

Araç ve Honda AKILLI Anahtar doğrulaması tamamlandığında yanar ve kontak anahtarı çalıştırılabilir.

Kontak anahtarı | (Açık) konumuna konumuna getirildiğinde söner.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp söndüğünde: ➡ S.101