

## **⏻ Kontak**

Elektrik sistemini açıp kapatır, gidonu kilitler ve yakıt kapağı ve sele açma svicini çalıştırır.

**Kontak kilidini açmak için:**

**➡ S.38**

- | (Açık)**  
Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.
- SEAT FUEL**  
Yakıt kapağı ve sele açma svicini çalıştırır.
- (Kapalı)**  
Motoru kapatır.
- (Kilitli)**  
Gidonu kilitler.

