

Система «автостоп» *(продолжение)*

Правила безопасности системы «автостоп»

Не оставляйте скутер при мигании индикатора системы «автостоп». Всегда выключайте зажигание, если Вы оставляете скутер на стоянке.

- ▶ Система может неожиданно запустить двигатель в случае открытия дроссельной заслонки.