



Лампа переднего указателя поворота



1. Поверните патрон против часовой стрелки и вытяните его.
2. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.
3. Установка лампы и остальных частей производится в обратном порядке.
► Используйте лампы только желтого света.

Лампа заднего указателя поворота



1. Открутите винты и снимите задний указатель поворота в сборе.
2. Расщелкните зацеп и снимите рассеиватель заднего указателя поворота.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.