

## Идентификационные номера

Серийные номера рамы и двигателя однозначно идентифицируют Ваш скутер и необходимы при его регистрации. Они могут также потребоваться при заказе запасных частей. Номер рамы выштампован на задней стороне рамы внутри багажного отсека. Номер двигателя выбит сзади на левой стороне картера.

Вы должны переписать эти номера и хранить записи в надежном месте.

