




## Peralatan *(Bersambung)*

Tindakan berikut akan mengalihkan paparan biasa pada set paparan.

- Suis tidak ditekan selama 30 saat.
- Putarkan suis penghidup ke posisi  (Off) dan kemudian ke posisi  (On).

### 1 Tetapan jam:

- 1 Putarkan suis penghidup ke posisi  (On).
- 2 Tekan dan tahan suis **SEL** dan suis **SET**, semua digit jam mula berkelip.
- 3 Tekan suis **SET**, digit jam mula berkelip.
- 4 Tekan suis **SEL** sehingga digit jam yang diinginkan dipaparkan.
  - Untuk menggerakkan digit jam dengan lebih pantas sila tekan dan tahan butang.




- 5 Tekan suis **SET**. Digit minit mula berkelip.



- 6 Tekan suis **SEL** sehingga digit minit yang diinginkan dipaparkan.

- Untuk menggerakkan digit minit dengan lebih pantas sila tekan dan tahan butang.



- 7 Tekan suis **SET**. Jam telah pun siap diubah. Paparan akan maju ke pelarasan kecerahan cahaya belakang. (penunjuk kecerahan cahaya belakang dan segmen pelarasan kecerahan cahaya belakang mula berkelip.)