

L

Lavado	91
Límite de peso	13, 100
Límite de peso máximo	13
Límites de carga	13
Llave de contacto	89

M**Mantenimiento**

Calendario	28
Fundamentos	31
Importancia	27
Seguridad	27

Medioambiente	96
----------------------------	----

Modificaciones	11
-----------------------------	----

Motor

Aceite	35, 50
Arranque	20
No arranca	74
Número	97

Motor ahogado	21
----------------------------	----

N**Neumáticos**

Pinchazo	76
Presión de aire	38
Sustitución	38, 76

Número del bastidor	97
----------------------------------	----

Números de serie	97
-------------------------------	----

P

Portacascos	25
--------------------------	----

Precauciones de conducción	8
---	---

Precauciones de seguridad	7
--	---

Problema eléctrico	81
---------------------------------	----

R**Recomendado**

Aceite	35, 101
Aceite del motor	35, 50
Combustible	23

Reglaje de los faros	72
-----------------------------------	----

Repostaje	23
------------------------	----

Respiradero del cárter	71
-------------------------------------	----

Ruedas

Desmontaje de la delantera	77
Desmontaje de la trasera	79